

Manuel didactique

LOGICIEL PEB

Mise à jour de la version 12.5

Contenu

1.	Introduction.....	3
2.	Adaptations réglementaires.....	4
2.1.	Urban - Suppression des références à AATL	4
2.2.	Numéro d'entreprise.....	4
2.3.	Registre national	5
3.	Adaptation pour permettre d'encoder une paroi de type porte pour un vide sanitaire.....	6
4.	Adaptation du XSD pour l'import de données BIM.....	7
4.1.	Fenêtres de toit et terminologie « floor-ceiling»	7
4.2.	Suppression des données administratives.....	7
5.	Ventilation.....	8
5.1.	Système de contrôle type IDA-C1 et IDA-C2	8
6.	Continuité dans la transition vers JavaFX.....	8
7.	Conversion des fichiers PEB	8
8.	Conversion des bibliothèques.....	9

1. INTRODUCTION

Le présent document se propose de faciliter la prise en main du logiciel PEB version 12.5

Il présuppose que vous êtes déjà familiarisés avec les versions antérieures. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez consulter les manuels et l'aide livrés à chaque nouvelle version du logiciel ainsi que les manuels didactiques des versions 10.5 et ultérieures disponibles sur le site de Bruxelles-Environnement (<http://www.environnement.brussels/peb>).

Toutes les modifications réalisées à partir de la V8.5.3 (changements ou incidents) ont été référencées dans le document "liste des modifications réalisées dans le logiciel PEB" disponible sur le site de Bruxelles-Environnement. Seules les modifications qui demandent des explications ou qui sont à mettre en évidence grâce à des illustrations sont présentées dans cette info-fiche.



Wallonie
énergie
SPW

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Vlaanderen
is energie en klimaat

Performance Energétique des bâtiments
Energieprestatie van Gebouwen
Energieeffizienz von Gebäuden
Version 12.5

01/2022

Capgemini engineering LUCID

La version 12.5 est commune avec la Région wallonne et la Région flamande. Le logiciel est trilingue mais il appartient à chaque région de choisir les langues qu'elle souhaite implémenter et de fournir les traductions ad hoc. La RBC, par exemple, n'a pas souhaité utiliser l'allemand car aucun support ne pouvait être fourni dans cette langue. Vous pouvez changer la langue par défaut via le menu logiciel PEB>configuration du logiciel>onglet logiciel PEB.


La version 12.5 est la version en vigueur actuellement et intègre les dernières adaptations et corrections réglementaires, la résolution des incidents connus et améliore l'expérience utilisateur.

Nous vous rappelons également que vous pouvez trouver de nombreux documents dont les textes réglementaires, vademecum, FAQ, E-news et les info-fiches sur la page PEB de notre site (<http://www.environnement.brussels/peb>).

2. ADAPTATIONS REGLEMENTAIRES

2.1. Urban - Suppression des références à AATL

Le logiciel a été adapté pour remplacer les anciennes références à l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement par Urban. Cela implique aussi une modification dans les formulaires.



Données administratives | Intervenants | Dérogations | Formulaires | Pièces jointes | Bâtiments | Bâtiment/locaux Hors PEB

Adresse

Adresse (sans le n° de police) :

Numéro :

Code postal :

Localité :

Référence cadastrale :

Langue des documents : Français

Référence PEB :

Date de dépôt de la demande de permis : mar. 11/01/2022

Période réglementaire : Du 01/01/2021 au 31/12/2022

Réf. du permis d'urbanisme :

Données patrimoniales

Bien classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde : Oui Non


Note d'explications techniques en annexe : Oui Non

Dérogation patrimoniale Urban obtenue : Oui Non

Un petit incident empêchant l'encodage de la PJ relative à cette dérogation sera corrigé dans une version ultérieure.

2.2. Numéro d'entreprise

Un masque ne permettant des saisies qu'au format « 0XXX.XXX.XXX » sur le champ d'encodage du numéro d'entreprise a été mis en place. Ce champ a été adapté dans la bibliothèque ainsi que dans l'écran de conversion. Une validation à la conversion a été également ajoutée dans le cas où la valeur saisie dans le champ ne respecterait pas le format. Cela a aussi été ajouté dans les documents pour tous les profils d'intervenant.



Gestion des intervenants

Description

Type de personne : Personne Morale

Dénomination :

Numéro d'entreprise : 0XXX.XXX.XXX

Représenté par

Civilité : ?

Nom :

Prénom :

Projet PEB

Rôle dans le projet : Demandeur PU

2.3. Registre national

Un champ formaté a été ajouté pour encoder le numéro de registre national des intervenants. La bibliothèque et l'écran de conversion ont aussi été adaptés.

Gestion des intervenants
✕

Description

Type de personne : ▾

Civilité : ▾ !

Nom : !

Prénom : !

Numéro de registre national : !

Projet PEB

Rôle dans le projet : ▾

N° PEB :

Coordonnées

Pays : ▾

Adresse (sans le n° de police) : !

Numéro : !

Boite :

Code postal : ▾ !

Ville : ▾ !

Téléphone :

Fax :

Email : !

Personne de Contact

Nom, Prénom :

Coordonnées :

Organisme public : Oui Non !

Toute modification enregistrée modifie automatiquement toutes les instances de l'intervenant présentes dans le projet.

3. ADAPTATION POUR PERMETTRE D'ENCODER UNE PAROI DE TYPE PORTE POUR UN VIDE SANITAIRE

Il est maintenant possible d'encoder une porte vers un vide sanitaire. Lors de l'encodage, il faut préciser quel est le type d'environnement de porte. L'encodage une porte dans un mur est l'encodage par défaut.

Création d'une paroi ✕

Nom de la paroi :

Type de paroi : Porte

Position : Porte dans un mur

Porte dans un mur

Porte dans un plafond

Porte dans un plancher

Annuler

Projet Manuel_fichier_PEB ▶ Bâtiment b1 ▶ Volume protégé vp1 ▶ Unité PEB upeb1 ▶ Zone de ventilation zv6 ▶ Secteur énergétique se6 ▶ Li

Paroi 'p1'

Nom :

Type : Porte dans un plancher

Surface : m²

Environnement de la paroi : Environnement extérieur

Environnement extérieur

Autre espace adjacent chauffé (incl. mitoyen)

Espace adjacent non chauffé

Espace adjacent autre unité PEB

Espace adjacent même unité PEB

Cave

Vide sanitaire

Introduction directe du U :

Porte

Élément en partie vitré : Oui Non

Valeur par défaut : Oui Non

La porte est isolée : Oui Non

La porte est en métal : Oui Non

Projet Manuel_fichier_PEB ▶ Bâtiment b1 ▶ Volume protégé vp1 ▶ Unité PEB upeb1 ▶ Zone de ventilation zv6 ▶ Secteur énergétique se6 ▶ Liste de p

Paroi 'p1'

Nom :

Type : Porte dans un plancher

Surface : m²

Environnement de la paroi : Vide sanitaire

Type de calcul : Calcul simplifié

Volume adjacent

Type du vide sanitaire : Vide sanitaire pas ou peu ventilé

Vide sanitaire très ventilé

Vide sanitaire pas ou peu ventilé

Introduction directe du U :

Porte

Élément en partie vitré : Oui Non

Valeur par défaut : Oui Non

La porte est isolée : Oui Non

La porte est en métal : Oui Non

4. ADAPTATION DU XSD POUR L'IMPORT DE DONNEES BIM

4.1. Fenêtres de toit et terminologie « floor-ceiling »

Le fichier XSD pour le BIM a été adapté afin de prendre en compte les fenêtres de toit. Ensuite, la terminologie concernant le « floor-ground » a été modifiée vers « floor-ceiling » pour éviter les confusions.

Ci-dessous quelques captures d'écran présentant les différences entre à gauche l'ancien XSD et à droite le nouveau.

<pre><xs:simpleType name="ConstructionType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Type of the construction</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="wall"/> <xs:enumeration value="window"/> <xs:enumeration value="floor-ground"/> <xs:enumeration value="roof"/> <xs:enumeration value="doot"/> <xs:enumeration value="curtain-wall"/> <xs:enumeration value="glass-building-blocks"/> <xs:enumeration value="solar-wall"/> <xs:enumeration value="dome-light"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>	<pre><xs:simpleType name="ConstructionType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Type of the construction</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="wall"/> <xs:enumeration value="window"/> <xs:enumeration value="floor-ceiling"/> <xs:enumeration value="roof"/> <xs:enumeration value="doot"/> <xs:enumeration value="curtain-wall"/> <xs:enumeration value="glass-building-blocks"/> <xs:enumeration value="solar-wall"/> <xs:enumeration value="dome-light"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>
<pre><xs:simpleType name="ConstructionPositionType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Location of the construction</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="TOP"/> <xs:enumeration value="BOTTOM"/> <xs:enumeration value="SIDE"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>	<pre><xs:simpleType name="ConstructionPositionType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Location of the construction</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="TOP"/> <xs:enumeration value="BOTTOM"/> <xs:enumeration value="SIDE"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>
<pre><xs:annotation> <xs:documentation>A construction with mandatory surface, construction type and environm </xs:annotation> <xs:complexType name="Construction"> <xs:complexContent> <xs:extension base="DefaultElement"> <xs:choice> <xs:sequence> <xs:element name="environmentType" type="EnvironmentType"/> <xs:element name="constructionType" type="ConstructionType"/> <xs:element name="surface" type="xs:decimal"/> <xs:element name="slope" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Element is used for construction who are not opaque</xs:doc </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="orientation" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Element is used for construction who are not opaque</xs:doc </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="u-value" type="xs:decimal" minOccurs="0"/> <xs:element name="construction-ref" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Reference to another encoded construction in the XML</xs:doc </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="ids" type="xs:IDREF"/> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>	<pre><xs:annotation> <xs:documentation>A construction with mandatory surface, construction type and en </xs:annotation> <xs:complexType name="Construction"> <xs:complexContent> <xs:extension base="DefaultElement"> <xs:choice> <xs:sequence> <xs:element name="environmentType" type="EnvironmentType"/> <xs:element name="constructionType" type="ConstructionType"/> <xs:element name="surface" type="xs:decimal"/> <xs:element name="slope" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Element is used for construction who are not opaque</: </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="orientation" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Element is used for construction who are not opaque</: </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="u-value" type="xs:decimal" minOccurs="0"/> <xs:element name="construction-ref" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Reference to another encoded construction in the XML</: </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="ids" type="xs:IDREF"/> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> <xs:attribute name="constructionPosition" type="ConstructionPositionType"/> </xs:complexType></pre>

4.2. Suppression des données administratives

Le fichier XSD ne contient plus les données administratives (notamment la référence à la région concernée).


Les adaptations relatives à ce changement sont plus complexes et beaucoup plus nombreuses que les adaptations relatives aux fenêtres de toit et au « floor-ground ». Vous devez donc vérifier l'entièreté de votre document pour être certain que l'information soit correctement appliquée.

N'hésitez pas à reprendre les fichiers exemples qui se trouvent à la racine de l'installation de votre version du logiciel PEB.

5. VENTILATION

5.1. Système de contrôle type IDA-C1 et IDA-C2

Une phrase informative, mentionnant que les systèmes de ventilation mécanique équipés d'un système de contrôle de type IDA-C1 et de type IDA-C2 ne sont pas autorisés, a été ajoutée à partir du 01/01/2023 et la validation supprimée pour éviter une quelconque confusion. Si ces systèmes de contrôle sont choisis, tous les débits mécaniques encodés (air extérieur et air recyclé) sont mis à 0 et grisés.




6. CONTINUITÉ DANS LA TRANSITION VERS JAVA FX

Une nouvelle infrastructure logiciel est mise en place et remplace progressivement la technologie Java Swing pour JavaFX. Ce nouveau Framework est implémenté de manière séquentielle avec les nouvelles versions du logiciel PEB. Cette version comporte les dernières modifications des éléments simples. L'aspect du logiciel PEB continue de changer progressivement.

7. CONVERSION DES FICHIERS PEB

Il est possible de convertir les fichiers des versions 2.5 et ultérieures. Tout fichier réalisé avec ces versions sera automatiquement proposé à la conversion à leur ouverture dans la version 12.5.



Remarques :

- Vu les changements réglementaires, il y a lieu d'être attentif à certaines évolutions
- Une fois un fichier converti et sauvegardé, il est impossible de l'utiliser dans une version antérieure mais le logiciel crée automatiquement un fichier .bak qui permet de conserver le fichier dans son état avant conversion. Il suffit de modifier le ".bak" en ".peb" pour que ce fichier soit utilisable dans l'ancienne version de l'application PEB avant la conversion.

8. CONVERSION DES BIBLIOTHEQUES

Chaque version du logiciel utilise deux bibliothèques différentes (projet et globale). Elles sont automatiquement converties lors d'une mise à jour automatique.

Les fonctions d'importation et d'exportation sont accessibles à partir des menus "bibliothèque". Pour plus de détails, vous pouvez consulter le chapitre "Export et Import de la Bibliothèque" de l'aide en ligne.